

ניקוזית- דגם:

סניפלוס/ סניפרו/ סניטופ/ סנידוש/ סניויט/ סניפלסט 3/ סניסאן/סאניבסט/קומפקט סטאר

הוראות התקנה / הפעלה

1. מקם את המערכת מאחורי האסלה. רצוי להעמידה על שטיח גומי על מנת למנוע רעשים.
2. יש להרחיק את המערכת מהקיר 5 ס"מ כדי לאפשר הוצאתה לצורך אחזקה.
3. במערכת מצוי שסתום אל- חוזר. השסתום מצוי בתוך צינור הסליקה המורכב במכשיר. הקפד שהשסתום יורכב כך שיאפשר לשפכים לזרום מהמערכת לכיוון הביוב.
4. את צינור סילוק השפכים יש לחבר אחרי השסתום האל- חוזר.
גובה הסניקה (אנכי) המקסימלי 4 מטרים (בסאניבסט 7 מ') אן מרחק שאיבה (אופקי) מקסימלי 50 מטרים (בסאניבסט 100 מ').
5. **חשוב!!!** לסילוק השפכים יש להשתמש בצינור בקוטר 32 מ"מ פנימי לסניפלוס וקוטר 40 מ"מ לסניפלסט 3, עם חיבורים אשר עומדים בלחץ של 3 אטמוספרות לפחות. יש לקבע את הצינור הנ"ל על הקירות או על התקרה במרחק של מקסימום 1 מטר מתמיכה לתמיכה על מנת למנוע רעידות של הצינור. כמו-כן רצוי לעטוף את הצינור במקומות התמיכה כרצועת גומי על מנת למנוע רעשים.
6. צנרת הניקוז בקוטר 40 מ"מ סטנדרטי, השיפוע של צנרת הניקוז צריך להיות לפחות 6%. השיפוע של צינור הסניקה האופקי צריך להיות לפחות 1/2 %.
7. חבר את צינור הניקוז מהאגנית לכניסה התחתונה של המכשיר (אין לחבר סיפון באגנית).
8. חיבור מכונת כביסה או מדיח לניקוזית יעשה דרך האסלה או הכיור ולא ישירות למערכת (למעט בסניויט ובסאניבסט).
9. חבר את הניקוזית לנקודת חשמל 10 230 VAC אמפר.
10. חובה לחבר את הניקוזית למקור זינה הכולל מפסק פחת והארקה.
11. פתיל ההזנה אינו ניתן להחלפה. אם הפתיל ניזוק יש להשליך המכשיר כגרוטאה.

אזהרה:

אין להשליך מוצרים לאסלה מלבד נייר טואלט. השלכת מוצקים עלולה לגרום סתימות ונזקים למערכת.
לפני שימוש ראשוני ודא שהאסלה נקייה מחומרי בניה או חומרים אחרים.

שים לב! בזמן הפסקת חשמל הניקוזית אינה פועלת.

שיפועי צנרת הניקוז הנכנסים לניקוזית חייבים להיות לפחות 6%.

האחריות אינה תקפה במקרה של סתימות עקב השלכת מוצרים, או נזקים אשר יגרמו למכשיר כתוצאה משימוש שלא על פי ההוראות.
נשמח לעמוד לשירותכם בכל מידע נוסף שיידרש.