



תנאים הכרחיים לכיול מערבליים תרמוסטטים

י.שטרן הנדסה

על מנת לבצע כיול טמפרטורה נכון **בכל מוצרנו**, שבהם מותקן מערבל תרמוסטטי, יש לעמוד במספר תנאים הכרחיים, ללא קיום תנאים אלו, הכיול חסר ערך ואין שום טעם לבצע אותו.

1. לחץ מים של 1-5 בר, בקווי המים.
2. הפרש לחץ המים המקסימאלי בין החם לקר – עד 2 בר.
3. טמפרטורת המים החמים – 60-65 מעלות צלסיוס.
4. טמפרטורת המים הקרים – 15-25 מעלות צלסיוס.

חובה לעמוד בכל התנאים הנ"ל, ללא קיום כל התנאים הנ"ל אין לכייל את המערבל.