


INTERVAL	SW2	MIN
0	10	
1	20	
2	30	
3	40	
4	50	
5	60	
6	70	
7	80	
8	90	
9	100	

FLUSH TIME	SW1	SEC
0	5	
1	10	
2	15	
3	20	
4	25	
5	30	
6	35	
7	40	
8	45	
9	50	



100 - 240VAC
1.3A 50/60Hz

חשוב!
אין לחבר שום מקור מתח ללוח,
אך ורק לספק!
חיבור חיצוני ללוח - אך ורק מגע יבש!

1	External activation of Shabat mode with external switch	הפעלת שעון שבת על ידי כפתור חיצוני	1
2	Output for confirmation of mode shabat	יציאה לאינדיקציה למצב הפעלה	2
3	Power supply voltage	כניסת מתח 12V פנימי.	3
4	External activation of Shabat mode by building system	כניסת פיקוד ממערכת ניהול מיבנה	4
5	Switch for flush time in sec (x5sec)	בורר זמן שטיפה בשניות (X5sec)	5
6	Switch for period between flushes in min (x10min)	בורר זמן בין שטיפות בדקות (X10min)	6
7	Output	יציאות לסנסורים	7
8	Summer/Winter hour	שעה קייץ/חורף	8